


## Napojení parapetu na zateplovací systém pomocí parapetního profilu



1. Lepicí tmel
2. Tepelná izolace
3. Štěrkový tmel
4. Skleněná síťovina
5. Podkladní nátěr
6. Tenkovrstvá omítka
7. Taliřová hmoždinka s systémovou zátkou
8. Silikonový tmel
9. Parapetní připojovací profil ETICS
10. Parapetní plech s ochrannou vrstvou

Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01  
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů - platnou od 1.dubna 2005